



ELECTRONIC CALCULATOR SDC-888TII/888X

OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE USO
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUALE OPERATIVO
KEZEKÈSI ÚTMUTATÒ
РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА
MANUAL DE OPERARE
NÁVOD
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
DRIFTSMANUAL
NÁVOD

* POWER SUPPLY	English
ELEVEN model SDC-888TII/888X is a dual-powered (high power solar + back-up battery LR1130) calculator operative under any lighting condition.	
Auto power-off function The calculator switches the power off automatically if there has been no key entry for about 10 minutes.	
Battery charge If the back-up battery needs to be changed, open the lower cabinet to remove the old battery and insert a new battery in the indicated polarity	
* KEY INDEX	English
KEYS OPERATIONS:	
	Power on / All Clear key
	Clear Entry / Clear key
	Right shift key (Shifts the displayed value to the right deleting the rightmost digit)
	Memory plus (Adds the displayed value to the independent memory)
	Memory minus (Subtracts the displayed value from the independent memory)
	Memory Recall (Effective before pressing MC key)
	Memory clear
	Memory plus II (Adds the displayed value to the second independent memory)
	Memory minus II (Subtracts the displayed value from the second independent memory)
	Memory Recall II (Effective before pressing Memory Clear II)
	Price Mark-up / down key
	Sign change key (Changes the sign of the displayed value from positive to negative or vice versa)
	Square root
	Percentage
	Fast addition of «00» (Displays two «0» when pressed once)
SWITCH DESCRIPTION:	
	Rounding up
	Rounding off
	Rounding down
	When the switch is set to «A», this indicated that the decimal digit is automatically set to 2 (for example: if you key in «8» the value is 0.08, but if you key in «.» then this position is the base. This mode useless for multiplication and division.
	Indicated 0, 2, 3 or 4 decimal
	Floating decimal mode
ABOUT THE DISPLAY:	
	The first memory loaded
	The second memory loaded
	Minus (or negative)
	Overflow-error
WEEE MARK If you want to dispose this product, do not mix with general household waste. There is a separate collection systems for used electronics products in accordance with legislation under the WEEE Directive (Directive 2012/19/EU) and is effective only within European Union.	
* KRAFTVERSORGUNG Deutsch	
Das ELEVEN model SDC-888TII/888X wird durch 2 voneinander unabhängigen Energiequellen versorgt (Entweder durch eine sehr starke solar-zelle oder durch eine batterie LR1130). Der rechner arbeitet selbst unter schlechtesten lichtbedingungen.	
Automatische Ausschaltung Der rechner schaltet sich automatisch ab, wenn diesen 10 minuten nicht mehr benutzen.	
Batterlewechsel Sollte die batterie gewechselt werden, entfernen Sie bitte die Schrauben vom unterteil und tauschen die alte gegen eine neue batterie aus. Beachten Sie, daß die batterie richtig, entsprechend der polarität, eingelegt wird.	
* TASTEN-ÜBERSICHT	Deutsch
TASTEN-FUNKTIONEN:	
	Power An / Alles Löschen
	Eingabe Löschen / Clear Taste
	Löschtaste – löscht die zuletzt eingegebene Zahl

	Speicher plus (Addiert den dargestellten Wert zum Speicher)
	Speicher minus (Subtrahiert den dargestellten Wert vom Speicher)
	Speicher Aufruf
	Speicher Löschung
	Speicher plus II (Addiert den dargestellten Wert zum zweiten Speicher)
	Speicher minus II (Subtrahiert den dargestellten Wert vom Speicher)
	Speicher Aufruf II
	Gewinnspannenberechnung
	Vorzeichenwechsel (Ändert das Vorzeichen des dargestellten Wertes vom Positiven ins Negative und umgekehrt)
	Quadratwurzelberechnung
	Prozentberechnung
	Doppelnull - Taste
TAB-SCHALTER/DEZIMALSELEKTOR:	
	Aufrundung
	Rundung aus
	Abrundung
	ADD–mode. Fügt automatisch ein Komma und 2 Nachkommastellen für alle Werte ein
	Anzahl der Dezimalkommastellen
	Fließkomma-Stellung
DISPLAY INFORMATIONEN:	
	Erste Memory geladen
	Zweite Memory geladen
	Minus (oder negative)
	Überflussfehler
WEEE ZEICHEN Wenn Sie dieses Produkt entsorgen wollen, dann tun Sie dies bitte nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll. Es gibt im Rahmen der WEEE-Direktive innerhalb der Europäischen Union (Direktive 2012/19/ EU) gesetzliche Bestimmungen für separate Sammelsysteme für gebrauchte elektronische Geräte und Produkte.	
* ALIMENTACIÓN Español	
Modelo ELEVEN SDC-888TII/888X funciona gracias a un mecanismo de doble carg (luz solar y batería de apoyo LR1130), lo cual le permite operar bajo cualquier condicion de iluminación.	
Función de desconexión automática La calculadora se apaga automaticamente si no ha sido utilizada durante 10 minutos aproximadamente.	
Reemplazada de la pila Si la pila de apoyo necista ser reemplazada, quite los tornillos del departamento inferior y sustituya la pila gastada por una nueva. Coloque la pila en su posicoin correcta, con la polaridad indicada.	
* TECLADO INFOMATIVO	Español
FUNCIONES DE LAS TECLAS:	
	Encendido / Borrar todo
	Entrada clara / Borrado
	Tecla borrado último dígito introducido (a la derecha). Cambia el valor que se muestra a la derecha y borrar el dígito más a la derecha
	Memoria positiva (Añade/suma el valor visualizado a la memoria independiente)
	Memoria menos/negativa (para restar el valor indicado de la memoria independiente)
	Recuperación de Memorias (Efectivo Antes de pulsar MC)
	Borrado de memoria
	Memoria positiva II (Añade/suma el valor mostrado a la segunda memoria independiente)
	Memoria menos/negativa II (resta el valor que aparece en la segunda memoria independiente)
	Recuperación de Memorias II (efectiva antes de pulsar MC II)
	Clave de marcaje positivo o negativo
	Tecla cambio de signo (Cambia el signo del valor mostrado de positivo a negativo o viceversa)
	Raíz cuadrada
	Porcentaje
	Adición rápida de «00» (Muestra dos «0» cuando se presiona una vez)

OTRAS FUNCIONES CON LAS TECLAS:	
	El redondeo hacia arriba
	Sin redondeo
	El redondeo hacia abajo
	Cuando el interruptor está ajustado en «A», esto indica que el dígito decimal se ajusta automáticamente a 2 (por ejemplo: si se introduce en «8», el valor es de 0.08), pero si a continuación pulsa el punto «.», esta posición es el base. Este modo inútil para multiplicación y división
	Indica 0, 2, 3 ó 4 decimales
	Punto decimal flotante
ACERCA DE LA PANTALLA:	
	La primera memoria está cargada
	La segunda memoria está cargada
	Menos (o negativo)
	Error de desbordamiento
MARCA RAE Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con residuos domésticos de carácter general. Existe un sistema de recogida selectiva de aparatos electrónicos usados, según establece la legislación prevista por la Directiva 2012/19/ UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), vigente únicamente en la Unión Europea.	
* ALIMENTATION Français	
ELEVEN modèle SDC-888TII/888X a double alimentation (énergie solaire huate+pile a supporter LR1130) qui peut opérer sous n'importe conditions de lumière.	
Arrêt d'alimentation automatique L'alimentation de cette calculatrice se coupe automatiquement si laissée allumée et non utilisée pendant environ 10 minutes.	
Remplacement de pile Lorsque il faut remplacer la pile,enleve les vis de l'étui bas et remplacer la pile usée et insérer une nouvelle pile selon la polarité indiquée.	
* SIGNIFICATION DES TOUCHES	Français
TOUCHES D'OPERATIONS:	
	Bouton de mise en marche / Tout annuler
	Effacer l'entrée / Tout effacer
	Touche de décalage à droite (Décale la valeur affichée à la droite en supprimant le chiffre a droite)
	Mémoire plus (Ajoute la valeur affichée à la mémoire indépendante)
	Mémoire moins (Soustrait la valeur affichée de la mémoire indépendante)
	Rappeler la mémoire (Effectif avant d'appuyer sur la touche MC)
	Effacer la mémoire
	Mémoire plus II (Ajoute la valeur affichée à la seconde mémoire indépendante)
	Mémoire minus II (Soustrait la valeur affichée de la seconde mémoire indépendante)
	Rappel mémoire II (Effectif avant d'appuyer sur la touche Memory Clear II)
	Touche Majoration plus / Majoration moins
	Touche de changement de signe (changer le signe de la valeur affichée de positif à negatif et inverse)
	Racine carrée
	Pourcentage
	Addition rapide de «00» (Affiche deux «0» appuyé une fois)
COMMUTEATEUR DESCRIPTION:	
	Arrondir à la valeur supérieure
	Arrondi désactivé
	Arrondir à la baisse
	Lorsque le sélecteur est sur «A», cela indique que le nombre de decimales est automatiquement de 2 après la virgule. (Par exemple: si vous pressez la touche «8» la valeur sera «0.08», mais si vous pressez «.» alors cette position sera la base. Ce mode n'est pas fonctionnel pour la multiplication et la division
	Mode de Décimale Fixe

	Mode de Décimale Flottante
CONCERNANT L'AFFICHAGE:	
	La Première Mémoire est remplie
	La Seconde Mémoire est remplie
	Moins (ou négatif)
	Erreur - Débordement
WEEE MARK Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de récupération distinct pour les vieux appareils électroniques conformément à la législation WEEE sur le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques (Directive 2012/19/UE) qui est uniquement valable dans les pays de l'Union européenne. Les appareils et les machines électriques et électroniques contiennent souvent des matières dangereuses pour l'homme et l'environnement si vous les utilisez et vous vous en débarrassez de façon inappropriée.	
* Alimentazione Italiano	
Il modello ELEVEN SDC-888TII/888X è una calcolatrice a doppia alimentazione (elevata potenza solare + batteria di riserva LR1130) operativa in qualsiasi condizione di luce.	
Spegnimento automatico La calcolatrice si spegne automaticamente se non immettere nessun dato in circa 10 minuti.	
Sostituzione della batteria Nel caso che sia necessario sostituire la batteria,rimuovere il coperchio inferiore, togliere la batteria vecchia e inserire una nuova nel compartimento batteria.	
* INDICE TASTI	Italiano
FUNZIONE TASTI:	
	Accensione / Cancella tutto
	Cancella voce / Cancella
	Tasto shift a destra (Sposta il valore visualizzato a destra, cancellando la cifra più a destra)
	Memoria più (Aggiunge il valore visualizzato alla memoria indipendente)
	Memoria meno (Sottrae il valore visualizzato dalla memoria indipendente)
	Richiamo memoria (Efficace prima di premere il tasto MC)
	Cancella memoria
	Memoria più II (Aggiunge il valore visualizzato alla seconda memoria indipendente)
	Memoria meno II (Sottrae il valore visualizzato dalla seconda memoria indipendente)
	Richiamo memoria II (Efficace prima di premere il tasto Cancella Memoria II)
	Tasto Mark-up / Mark-down
	Tasto di cambio segno (Cambia il segno del valore visualizzato da positivo a negativo, o viceversa)
	Radice quadrata
	Percentuale
	Aggiunta rapida di «00» (Visualizza due «0» se premuto una volta)
DESCRIZIONE INTERRUITTORE:	
	Approssima per eccesso
	Arrotonda
	Approssima per difetto
	Quando l'interruttore è posizionato su «A», questo indica che la cifra decimale è automaticamente posizionata su 2 (per esempio: se si digita «8» il valore è «0.08», ma se si digita allora questa posizione è la base. Questa modalità non è valida per moltiplicazioni e divisioni
	Indica 0, 2, 3 o 4 decimale
	Separatore decimale mobile
SIMBOLI SUL DISPLAY:	
	La prima memoria caricata
	La seconda memoria caricata
	Meno (o negativo)
	Errore di traboccamento aritmetico
MARCHIO WEEE Se desiderate gettare via questo prodotto, non mescolatelo ai rifiuti generici di casa. Esiste un sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati in conformità alla legislazione RAEE (Direttiva 2012/19/UE), valida solo all'interno dell'Unione Europea.	

* TÁPELLÁTÁS	Magyar Köztársaság
Az SDC-888TII/888X ELEVEN modell egy kettős táppal ellátott (Nagy teljesítményű napelem + tartálék elem LR1130) számológép, ami bármilyen fényviszonyok között működőképes.	
Automatikuss kikapcsolási funkció A számológép automatikusan kikapcsol ha nagyjából 10 percig nem nyomják meg a gombokat.	
Elemcsere Ha a tartálék elemet cserélni kell, nyissa fel az alsó fedelet a régi elem eltávolításához, és helyezze be az új elemet a jelzett polaritásnak megfelelően.	
* FŐ FUNKCIÓK LEÍRÁSA	Magyar Köztársaság
FŐ FUNKCIÓK:	
	Bekapcsolás / Minden törlése
	Beírás törlése / Törlés
	Jobb oldali shift – gomb (átváltotzatja a kijelzett értéket a megfelelőre, kitörölve a jobb szélső számjegyet)
	Hozzáadás a memóriához (hozzáadja a kijelzett értéket a független memóriához)
	Kivonás a memóriából (kivonja a kijelzett értéket a független memóriából)
	Memória lekérdézés (az MC gomb megnyomása előtt használható)
	Memória törlése
	Hozzáadás a memóriához II (hozzáadja a kijelzett értéket a második független memóriához)
	Kivonás a memóriából II (kivonja a kijelzett értéket a második független memóriából)
	Memória lekérdézés II (az MC II gomb megnyomása előtt használható)
	Korrekció felfelé / Korrekció lefelé gomb
	Előjel váltó gomb (Megváltoztatja az előjelet pozitív értékről negative, vagy fordítva)
	Négyzetgyök
	Százalék
	«00» gyors hozzáadása (hozzáad két «0»-t a megnyomása után)
KAPCSOLÓK LEÍRÁSA:	
	A kerekítés felfelé
	Kerekítés
	Lefelé kerekítés
	Ha a kapcsoló «A»-ra lett állítva, akkor ez azt jelzi, hogy a decimális helyérték automatikusan 2 lesz (például: ha a «8» számot írja be az 0,08 lesz, de ha «.» -ot ír be, akkor ez az alap. Ezen mód használatának nincs értelme többszörös helyértékeknél és az osztásnál)
	0, 2, 3, 4 vagy decimális számjegyek kijelzése
	Lebegőpontos tizedes
A KIJELZŐ:	
	Az első memória betöltve
	A második memória betöltve
	Minusz (vagy negatív)
	Túlcsordulás-hiba
WEEE JELZÉS Ha ki szeretné dobni ezt a terméket, ne keverje azt az általános háztartási hulladék közé. Különálló gyűjtőrendszerek léteznek a használt elektronikai berendezések számára a WEEE Irányelv (2012/19/EU) irányelv) szabályozásainak megfelelően, ami csak az Európai Unióban érvényes.	
* ЗАХРАНВАНЕ Република България	
ELEVEN модел SDC-888TII/888X е калкулатор с двойно хранване (с високомощна слънчева + резервна батерия LR1130), работещ при всякакви условия на осветление.	
Функция за автоматично изключване Калкулаторът автоматично изключва хранването, ако не е имало въвеждане от клавиатурата в продължение на около 10 минути.	
Смяна на батерията Ако трябва да бъде сменена резервната батерия, отворете долното отделение, за да извадите старата батерия, и поставете нова батерия, като спазвате поляритета.	
* КЛЮЧОВ ИНДЕКС	Република България
КЛЮЧОВИ ОПЕРАЦИИ	
	Включено / Всичко изчистено
	Ясно влизане / Изчистено
	Ключ за дясна смяна (Измества показаната стойност вдясно, изтрива дясната цифра)

	Памет плюс (Добавя показаната стойност към независима памет)
	Памет минус (Изважда показаната стойност от независима памет)
	Памет резултат (Ефективно преди натискане на MC ключа)
	Памет изчисти
	Памет плюс II (Добавя показаната стойност към втората независима памет)
	Памет минус II (Изважда показаната стойност от втората независима памет)
	Памет резултат II (Ефективно преди натискане на Памет Изчисти II)
	Маркирай-нагоре / Маркирай-надолу ключ
	Ключ за смяна на знака (Променя знака на показаната стойност от положително до отрицателно или обратното)
	Корен квадратен
	Процент
	Бързо добавяне на «00» (Показва две «0» при натискане веднъж)
ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМА:	
	Закръгляне нагоре
	Закръгляние изключено
	Закръгляне надоло
	Когато ключът е в положение «А», това показва че десетичният номер автоматично се задава на 2 (например: ако въведете «8», стойността е «0,08», но ако въведете «.» тогава тази позиция е основна. Този режим е безполезен за многоканален и разделен ключ).
	Посочен 0, 2, 3 или 4 десетичен
	Подвижна десетичена точка
ВСИЧКО ЗА ДИСПЛЕЙ:	
	Първата памет е заредена
	Втората памет е заредена
	Минус (или отрицателен)
	Грешка заради препълване
WEEE MAPK Ако искате да изхвърлите този продукт, не го смесвайте с другите битови отпадъци. Съществуват отделни системи за събиране на използвани електронни продукти в съответствие със законодателството по Директивата относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (OEEO) (Директива 2012/19/EC), които са ефективни само в рамките на Европейския съюз.	
* ALIMENTARE ELECTRICĂ România	
Modelul ELEVEN SDC-888TII/888X este un calculator alimentat dual (baterie cu energie solară de mare putere+ baterie de rezervă LR1130) care funcționează în orice condiții de iluminare.	
Funcția de oprire automată Calculatorul oprește automat alimentarea dacă nu a fost apăsată nicio tastă timp de aproximativ 10 minute.	
Schimbarea bateriei Dacă bateria de rezervă trebuie schimbată, deschideți carcasa inferioară pentru a scoate bateria veche și introduceți o nouă baterie în polaritatea indicată.	
* INDEX TASTE	România
OPERAȚIUNI TASTE:	
	Pornire / Ștergere toate
	Ștergere intrare / Ștergere
	Tasta Revenire
	Memorie plus (adaugă valoarea afisată în memoria independentă)
	Memorie minus (scade valoarea afisată din memoria independentă)
	Reamintire memorie (efectivă înainte de apăsarea tastei MC)
	Ștergere memorie
	Memorie plus II (adaugă valoarea afisată la a doua memorie independentă)
	Memorie minus II (scade valoarea afisată din cea de-a doua memorie independentă)
	Reamintire memorie II (Efectivă înainte de apăsarea Ștergere Memorie II)
	Tasta de marcare in sus / marcare in jos
	Tasta de schimbare semnelor (schimbă semnul valorii afișate de la pozitiv la negativ sau invers)

	Radical din
	Procent
	Adăugarea rapidă a «00» (afişează de două ori «0» când este apăsată o singură dată)
DESCRIERE COMUTATOR:	
	Rotunjire prin adaos
	Rotunjire
	Rotunjire prin lipsa
	Când comutatorul este setat la «A», acest lucru indică faptul că cifra zecimală este setată automat la 2 (de exemplu: dacă tasta «8» valoarea este "0.08", dar dacă tastăi «.», atunci această poziție este baza. Acest mod este inutil pentru multiplicare și divizare)
	Indicat 0, 2, 3 sau 4 zecimal
	Virgulă mobilă
DESPRE AFISAJ:	
MI	Prima memorie încărcată
MII	Memoria secundară încărcată
-	Minus (sau negativ)
E	Eroare de depășire a capacității de memorare

MARCAJ DEEE

Dacă doriți să aruncați acest produs, nu amestecați cu resturile menajere. Există sisteme de colectare separate pentru produsele electronice utilizate în conformitate cu legislația în temeiul Directivei DEEE (Directiva 2012/19/UE) și este valabilă numai în cadrul Uniunii Europene.

* NAPAJENÍ	Česká republika
-------------------	-----------------

ELEVEN model SDC-888TII/888X je kalkulačka s dvojitým napájením (vysoce výkonná solární + záložní baterie LR1130), která funguje za jakýchkoli světelných podmínek.

Funkce automatického vypnutí

Pokud po dobu 10 minut nedojde k stisknutí některého z tlačítek, kalkulačka se automaticky vypne.

Výměna baterie

Pokud je třeba provést výměnu záložní baterie, otevřete spodní skříňku, vyjměte starou baterii a vložte novou baterii, v označené polaritě.

* KLÁVESOVÝ INDEX	Česká republika
KLÁVESOVÉ OPERACE:	
	Zapnutí / Vše smazat
	Vymazat zadání / Vymazat
	Pravé tlačítko shift (posunutí zobrazené hodnoty na pravou stranu, vymaže číslici na úplném kraji vpravo)
	Paměť' plus (Přidá zobrazenou hodnotu do nezávislé paměti)
	Paměť' minus (Odečte zobrazené hodnotu od nezávislé paměti)
	Vyvolání paměti (efektivně před stisknutím tlačítka MC)
	Vymazání paměti
	Paměť' plus II (Přidá zobrazenou hodnotu k druhé nezávislé paměti)
	Paměť' minus II (Odečte zobrazené hodnotu od druhé nezávislé paměti)
	Vyvolání paměti II (efektivně před stisknutím tlačítka vymazání paměti II)
	Tlačítko navýšení / snížení
	Tlačítko na změnu ukazatelů (změní znaménko zobrazené hodnoty z pozitivní na negativní, nebo naopak)
	Odmocnina
	Procento
	Rychlé doplnění «00» (zobrazí dvě «0», po jednom stisknutí)
POPIS PŘEPÍNAČE:	
	Zaokrouhlování nahoru
	Zaokrouhlování
	Zaokrouhlování dolů
	Když je spínač nastaven na «A», což označuje, že desítková číslice je automaticky nastavena na 2 (například: pokud zadáte číslo «8» hodnota bude «0,08» ale pokud budete zadávat «.» tak tato poloha je základ. Tento režim se používá pro nasábení a dělení)

	Uvedené 0, 2, 3 nebo 4 desetinné
	Plovoucí desetinná čárka
O DISPLEJ:	
MI	První načtená paměť
MII	Druhá načtená paměť
-	Mínus (nebo negativní)
E	Chyba přebýtku

ELEKTRONICKÝ ODPAD – WEEE MARK

Pokud chcete tento výrobek zlikvidovat, neměchejte ho s běžným domácím odpadem. Existují samostatné systémy sběru použitých elektronických výrobků v souladu s právními předpisy dle směrnice o OEEZ (směrnice 2012/19/ EU) a jsou účinné pouze v rámci Evropské unie.

* ZASILANIE	Polish
--------------------	--------

Kalkulator **ELEVEN**, model SDC-888TII/888X jest zasilany podwójnie (ogniwo fotoopłyczeń+bateria podtrzymujące LR1130) Kalkulator pracuje w każdych warunkach oświetlenia.

Funkcja automatycznego wyłączenia




Kalkulator wyłącza się automatycznie w przypadku jeśli żaden z przycisków nie zostanie naciśnięty w ciągu 10 minut.

Wymiana baterii

Jeśli konieczna jest wymiana baterii należy utworzyć dolną uwagę na odpowiednia polaryzacje.pokrywe, usunąć stare baterie i włożyć nowe zwracając.

* OPIS KŁAWISZY	Polish
OPIS KŁAWISZY:	
	Włącz /Wyczyść wszystko
	Wyczyść wpis/ Wyczyść
	Klawisz kasowania wprowadzonej liczby od prawej strony
	Klawisz dodawania do pamięci (dodaje wyświetlaną wartość w pamięci)
	Klawisz odejmowania od pamięci (odejmuje wyświetlaną wartość w pamięci)
	Klawisz wywołania z pamięci (należy nacisnąć przycisk MC)
	Klawisz kasowania pamięci
	Klawisz dodawania do pamięci II (dodaje wyświetlaną wartość w pamięci II)
	Klawisz odejmowania od pamięci II (odejmuje wyświetlaną wartość w pamięci II)
	Klawisz wywołania I kasowania pamięci II
	Obliczanie marż /obniżka marży
	Klawisz zmiany znaku (zmiana wartości liczby z dodatniej na ujemną i odwrotnie)
	Przycisk pierwiastka
	Procenty
	Klawisz szybkiego wpisywania «00» (wyświetla «0» kiedy wcisniesz przycisk jednokrotnie)

OPIS PRZYCISKÓW:

	Zaokrąglenie w górę
	Zaokrąglenie
	Zaokrąglenie w dół
	Gdy przełącznik ustawiony jest na «A» oznacza, że cyfra dziesiętna jest automatycznie wyświetlaną z dokładnością do 2-miejsc po przecinku (na przykład: jeśli wcisniemy «8» to wartość wyniesie «0.08», ale jeśli zostanie wcisnięty klawisz «.» nastąpi powrót do ustawień podstawowych. Tryb ten jest bezużyteczny dla mnożenia i dzielenia)
	Wskazuje 0, 2, 3 lub 4 miejsc po przecinku
	Tryb zmiennej liczby miejsc po przecinku
ZNACZENIE WSKAŹNIKÓW WYŚWIETLACZA:	
MI	Załadowana pierwsza pamięć
MII	Załadowana druga pamięć
-	Minus (lub liczba ujemna)
E	Błąd przepełnienia