

MELDON - Návod k používání

Tento výrobek je vybaven synchronním mechanismem s čtyřnásobnou aretací a ovládaný bovdenovými táhly.

Ovládání výšky sedáku: tahem ovládací páky **1** (vpravo z pozice sedícího) směrem vzhůru odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíme.

Ovládání aretace synchronního mechanismu: tahem ovládací páky **2** (vpravo z pozice sedícího) směrem vzhůru odjistíme aretaci mechanismu a k uvolnění dojde až v rovnovážném stavu – funkce anti-shock. Sklopením dolů aktivujeme aretaci a k zablokování dojde v nejbližší poloze předlohy aretace.

Nastavení bederní opěrky: bederní opěrku **3** je vhodné nastavit tak, aby podporovala přirozené zakřivení páteře. Je možné tahem nastavit požadovanou výšku.

Nastavení výšky opěraku: vhodnou výšku pro opření docílíme posunutím celého opěraku **4** nahoru systémem up-down (tj. svislé polohování bez ovládacích prvků) v horní poloze se aretace odjistí a sjetím do spodní polohy se aretace znovu aktivuje. Každé cvaknutí znamená polohu a cyklus je možné opakovat.

Nastavení podhlavníku: vhodnou polohu pro opření hlavy docílíme posunutím podhlavníku **5** (opěrky hlavy) tahem nahoru nebo dolů bez ovládacího prvku, pouze po překonání odporu v uložení. Tahem lze nastavit i jeho úhel nebo vodorovnou pozici.

Nastavení výšky područek: tahem ovládacího prvku **6** na boku područek a vysunutím do požadované výšky. Po uvolnění ovládacího prvku se poloha zajistí v nejbližší pozici předlohy. Měkčená dotyková plocha područek lze tahem posouvat vpřed a vzad, současně lze tuto plochu i pootočit. Cílem nastavení je opora předloktí na maximální ploše.

Nastavení síly protiváhy: otáčením matice **7** po směru hodinových ručiček zvyšujeme sílu protiváhy, v opačném směru sílu snižujeme. Vyrovnáním protiváhy vytvoříme podmínky pro dynamické sezení při uvolnění aretaci. Díky tomu se snižuje napětí ve svalectech a eliminuje strnulost.

Nastavení hloubky sedáku: tahem ovládací páky **8** (vlevo z pozice sedícího) uvolníme aretaci mechanismu pro posuv hloubky sedáku. Při opření se bude sedák vysouvat směrem vpřed. Uvolněním páky zajistíme vhodnou polohu. Pro vyšší postavy poskytuje možnost prodloužení hloubky sedáku optimální rozložení na sedací partii.

Kolečka jsou měkčená a vhodná pro všechny typy podlah.



Údržba

Údržba síťoviny a potahové látky se provádí očištěním jemným kartáčem ve směru hlavních vláken, setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou případně šamponováním.

Doporučujeme každé 3 měsíce provádět kontrolu dotažení šroubů a v případě větší vůle na páčkách ovládání pístu a mechanismu i seřízení bovdenů na pravé i levé straně. K seřízení je zapotřebí křížový šroubovák (PH 2) a 2 ks stranový klíč 7 mm, toto nářadí není součástí dodávky židle. Matky by měly mít v nastavení vůli zhruba 1 mm a zajištění lze provést jemným dotažením matek proti sobě.

Při dotahování mechanismu postupujte následovně. Nejprve odmontujte tři vruty (obr. 1), čímž uvolníte uložení ovládacích páček. Povolené matky (obr. 2) dotáhněte, a to jemným dotažením proti sobě. Matky by měly mít v nastavení vůli zhruba 1 mm (obr. 3). Mechanismus ovládacích páček vložte do základní polohy a do stejných otvorů vložte vruty a s citem dotáhněte.



obr.1



obr. 2



obr. 3

Složení potahu

kód kategorie	název potahu	složení
-	síť, potah Meldon	100% polyester



Vyobrazený symbol znamená, že s produktem by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem. Produkt obsahuje materiály typu: plast, kov, dřevo, PUR pěna. Produkt odevzdejte na místo určené k recyklaci (např. sběrný dvůr). Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

Židle je určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Záruční lhůta 36 měsíců je platná výhradně u tohoto druhu použití. Během platnosti záruky výrobce nahradí bezplatně všechny části, které byly poškozeny vadou materiálu nebo zásluhou chyby při výrobě. Výrobce v těchto případech nahrazuje vadné části nikoliv celé židle.

Nosnost židle je max. do 150 kg.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

- dopravou (za tyto škody odpovídá dopravce)
- přírodní katastrofou
- chybnou montáží
- nedbalým a nepřiměřeným používáním
- nedodržením uvedených pokynů

Věříme, že budete s naším produktem spokojeni.